

---

## Interaktivní Sex Doll s AI – Uživatelský manuál

### Obsah:

- Přehled produktu
  - Požadavky na systém
  - Rychlý průvodce spuštěním
  - Funkce a možnosti
  - Řešení problémů
- 

## 1. Přehled produktu

### 1.1 Úvod

Interaktivní sex doll s umělou inteligencí představuje novou generaci chytré společnosti. Díky pokročilé hlasové interakci a algoritmům hlubokého učení přináší vysoce poutavý a realistický zážitek.

#### Hlavní funkce:

- Rozpoznávání a vyjadřování emocí
- Adaptivní konverzace
- Pohlcující interaktivní dialog
- Osobní společnost s nepřetržitým učením

### 1.2 Co je součástí balení:

- Interaktivní sex doll s AI
- USB-C nabíjecí kabel
- Uživatelský manuál
- Záruční list
- Aplikace Doll Tool (ke stažení)

### 1.3 Klíčové vlastnosti:

- Hlasová interakce v reálném čase
  - Konverzace napříč scénáři
  - Přizpůsobitelné hlasové režimy
  - Emoční inteligence
  - Připojení k WiFi
-

## 2. Požadavky na systém

### 2.1 Síťové požadavky

**WiFi:** Pouze 2.4GHz (5GHz není podporováno)

**Doporučená rychlost:** 10 Mbps a více

**Síla signálu:** Doporučeno minimálně 3 čárky

**Stabilita:** Vyžadováno stabilní připojení

#### Tipy k routeru:

- Umístěte zařízení do 10 metrů od routeru
- Vyhněte se WiFi mrtvým zónám
- Omezte počet stěn mezi routerem a zařízením
- Držte dál od kovových objektů

### 2.2 Zvukové prostředí

**Hluk:** Udržujte hluk pod 60 dB

**Ideální vzdálenost interakce:** Do 3 metrů

**Vyhnete se:** Místnostem s ozvěnou, hlučným spotřebičům, televizím, reproduktorům

---

## 3. Rychlý průvodce spuštěním

### 3.1 První zapnutí

- Dlouze stiskněte zapínací tlačítko (2 sekundy)
- Kontrolka zabliká, uslyšíte: „Hello, nice to meet you!“

#### Nabíjení:

- Plné nabití před prvním použitím (2–3 hodiny)
- Červená: Nabíjení probíhá
- Zelená: Plně nabito

### 3.2 Instalace aplikace

- Naskenujte QR kód nebo jděte na: <https://www.lovedoll.chat/DollTool/>
- iOS: Hledejte „Doll Tool“ v App Store

#### Požadavky:

- Povolit Bluetooth
- Povolit oprávnění aplikace

### 3.3 Vytvoření účtu

- Vyberte jazyk
- Klikněte na „jiné metody přihlášení“

- Vyplňte e-mail a heslo
- Zadejte ověřovací kód z e-mailu

### 3.4 Připojení zařízení

- Ujistěte se, že zařízení bliká modře (režim párování)
- Připojte telefon k 2.4GHz WiFi
- Otevřete aplikaci a klikněte na „Přidat zařízení“
- Zadejte heslo WiFi (rozlišuje malá a velká písmena)

### 3.5 Základní funkce

**Probuzení zařízení:** Řekněte „Hello-Baby“

Příklady příkazů:

- „Jaké je dnes počasí?“
- „Kolik je hodin?“

**Ovládání hlasitosti:**

- „Zvýšit hlasitost“ nebo „Ztišit“
- Zařízení potvrdí zvukem

### 3.6 Tipy:

- Stabilní WiFi
- Klidné prostředí
- Jasná výslovnost
- Vzdálenost do 3 metrů

### 3.7 Kontrolní seznam:

- Nabito
  - Aplikace nainstalovaná
  - Účet vytvořen
  - WiFi připojení
  - Wake word funguje
  - Základní příkazy fungují
- 

## 4. Podrobné funkce

### 4.1 Hlasová interakce

**Probuzení:** „Hello-Baby“ (aktivuje se na 3 minuty)

**Spánek:** Po 3 minutách nečinnosti nebo příkazem „Goodbye dear“

**Přerušení:** Řekněte wake word znovu

### **Menu nastavení zařízení obsahuje:**

- Indikátor baterie
- Přepínač rolí
- Jazykové přepínače
- Ovládání hlasitosti
- Info o firmware
- Odvázání zařízení

### **Příkazy pro hlasitost:**

- „Zesil“, „Zeslab“, „Nastav hlasitost na 50 %“

### **Příkazy pro scénáře:**

- „Jdi do ložnice“, „Přejdi do obývacího pokoje“ apod.

### **Zvukové efekty (reakce):**

- „Potřebuji tě“, „Tvůj hlas mě vzrušuje“, „Chci tě líbat“, aj.

### **4.2 Ovládání přes aplikaci**

- Každé zařízení je vázáno na jeden účet
- Dlouhým stiskem ikony: přejmenovat / smazat / zobrazit stav
- Automatické znovupřipojení po výpadku

### **4.3 Doporučené používání**

- Udržujte zařízení v čistotě
- Pravidelně nabíjejte
- Aktualizujte firmware
- Začněte s jednoduchými příkazy a postupně zkoumejte

---

## **5. Řešení problémů**

### **5.1 Problémy se zapínáním**

#### **Nezapíná se:**

- Zkontrolujte nabití
- Podržte tlačítko 2 sekundy

#### **Nevysvětlitelné vypínání:**

- Nízká baterie → Nabít
- Systémová chyba → Restartovat

## 5.2 Problémy s hlasem

### Neodpovídá na wake word:

- Zkontrolujte hluk, vzdálenost, výslovnost

### Slabé rozpoznávání hlasu:

- Mluvte zřetelně, pomaleji, v tichém prostředí

## 5.3 Problémy s připojením

### Nelze se připojit k WiFi:

- Ujistěte se, že jde o 2.4GHz síť
- Zadejte správně heslo (rozlišuje velká/malá písmena)
- Restartujte router
- Zkontrolujte režim párování

### Odpojování:

- Zkontrolujte sílu signálu
- Připojte znovu

## 5.4 Problémy s aplikací

### Aplikace nefunguje správně:

- Zkontrolujte internet
- Vymažte cache
- Aktualizujte nebo přeinstalujte

### Nedorazil ověřovací kód:

- Zkontrolujte spam složku
- Počkejte a zkuste znovu

## 5.5 Problémy s vazbou zařízení

### Nelze spárovat zařízení:

- Zařízení může být již vázané – je nutné nejdříve odvázat

### Jak odvázat zařízení:

- V aplikaci jděte do nastavení zařízení
- Vyberte „Odvázat zařízení“

### Stav zařízení:

- **Online:** Připojeno, připraveno k použití
- **Offline:** Po 2 minutách bez připojení

- **Spánek:** Po 3 minutách nečinnosti, probuzení pomocí „Hello-Baby“

---

Pokud chceš, můžu ti to poslat i jako PDF nebo upravit na míru pro e-shop, manuál v balení nebo marketingový materiál. Chceš?